Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
Power	Power
Net Service	1
Input Tv	AV / Input / RDS
Bluetooth	9
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
♥	Fav / Marker / PC
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Netflix	2
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Pop Up/Menu	Menu / Home
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Options	Setup / OPT /
Home	Smart / List
Home	Shift + Menu /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Subtitle	Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold
Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV + Tv Vol +	VOL + Vol +		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
TV − Tv Vol -	VOL − Vol -		