Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Back	Back
APP	Media
Menu	Menu
Exit	Exit
EPG	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Tv/Radio	TV/R
List	List
P+	Ch +
P-	Ch -
Red/F1	Red
Green/F2	Green
Yellow/F3	Yellow
Blue/F4	Blue
Audio	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[...]	AD SUBT	Subt		
	Tv/AV	TIMER AV	AV		
	Pause	II	Pause		
	OPT	SETTINGS OPT	Options		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	L+	»	>>		
	L-	«	<<		