Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
+100	+100	PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	INFO	Info
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep
A.P.S.	A. P. S.	MEDIA	Media
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU/BLUETOOTH SETTING	Menu/Bluetooth Setting	MENU	Menu
GL.AMP MODE	Gt. AMP Mode	D.MENU	D. Menu
CANCEL	Cancel	EXIT	Exit
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down
>>/>>I	>>/>>I		>>
I<<</<<	I<<</<<		<<
SET	SET	OK	Ok
TUNER	Tuner	TV/R	TV/R
AUDIO IN	Audio In	3D	3D
USB/iPod	Play/Pause	A	Red
CD	Play/Pause CD	PLAY MODE	Play
iPod	Play/Pause iPo	B	Green
BLUETOOTH	Play/Pause Bluetooth	II	Pause
METRONOME	Play/Pause Metronome	C	Yellow
	Stop		Stop
FM MODE	FM Mode	FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual		
REC/DELETE	Rec/Delete	REC MODE	Rec		
REC SPEED	Rec Speed	D	Blue		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
TREBLE +	Treble+	+ CH	Ch +		
−	Treble-	CH −	Ch -		
BASS +	Bass+	▶	Right		
−	Bass-	◀	Left		
SUPER WOOFER + VOLUME	Super Woofer Volume+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
VOLUME −	Super Woofer Volume-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		