| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Standby | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| DVD/USB/DVB | Shift + 2 |
| DVD/USB/DVB | Shift + 8 |
| TFT On/Off | Picture / Format |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| +10 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Video | Shift + 4 |
| Return | Back / Return |
| Up | Up |
| FM/Menu | D.Menu / Top |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Setup | Setup / OPT / |
| Down | Down |
| Function | Smart / List |
| Pause/Step | Pause / Step / Freeze |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CH+ | CH+ / Page+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Zoom | Zoom / Size |
| Prog | Shift + TV/Radio / Program |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Goto | Text / Goto |
| Title/TTX | Sound / Title |
| Menu | Menu / Home |
| Display | Display / Media |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| N/P | Fav / Marker / PC |
| Language | Audio / Lang I/II |
| Angle | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Resume | Red / Netflix / Search |
| Slow | Shift + Play / |
| R/L | Blue / Prime Video / Random |
| 4:3/16:9 | Shift + Picture / Format |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Auto | Sleep / Timer |
| Tv/Radio | TV/Radio / |