Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ AV		0
	P/ C/ CL		Pre Ch
	Pause		Pause
	<<		<<
	Pl ay		Pl ay
	>>		>>
	TXT		Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	i		I nf o
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Audi o		Dual
	Bl ue		Bl ue
	Yel l ow		Yel l ow
	Gr een		Gr een
	Red/ OTR		Red
	Next		>>I
	Pr ev		I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	☼+	ECO 3D	3D
	- ☼	PICTURE FORMAT	Format
	☺+	HOME SMART	Smart
	- ☺	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Pause		Pause
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	i	DISPLAY INFO	Info
OTR	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
+	☺+	HOME SMART	Smart
−	-☺	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/AV		0
	P/C/CL		Pre Ch
	Pause		Pause
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	TXT		Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	i		Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Audio		Dual
	Blue		Blue
	Yellow		Yellow
	Green		Green
	Red/OTR		Red
	Next		>>I
	Prev		I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Rec		Rec
	☼+		3D
	- ☼		Format
	☺+		Smart
	- ☺		Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung