Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D	D	APP MEDIA	Media
■	Stop	■	Stop
⏮	<<	«	<<
⏮	I<<	⏮	I<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>	»	>>
⏭	>>I	⏭	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung