Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV
	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/10	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	List/+10	GUIDE	Guide
	Recall/Program	RETURN BACK	Back
	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Goto/Text	REPEAT TEXT	Text
	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/Enter	OK	Ok
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Red/DVD Setup	A	Red
	Green/A-B	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue/Repeat	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD ▶II	Play/Hold	PLAY MODE ▶	Play
HOLD ▶II	Pause	II	Pause
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL D.DIS	D.Dis/Reveal	ECO 3D	3D
MIX D.MENU	D.Menu/Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX ZOOM	Zoom/Index	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
FAV ⏮	I<<FAV	⏮	I<<
SUBPAGE ⏭	>>I/Subpage	⏭	>>I
TV/RADIO ■	Stop	■	Stop
TV/RADIO ■	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>
EPG ⏏	Eject/EPG	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung