Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Aspect		3D
	Input TV		TV/R
	Input AV		AV
	Menu		Menu
	Text		Text
	STTL		Subt
	APPS		Media
	i		Info
	Exit		Exit
	Netflix		Shift + Media
	Home		Smart
	Guide		Guide
	Option		Options
	Back/Return		Back
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
? eHELP	?/eHelp	SOUND DUAL	Dual
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
◀◀	<<	≪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	≫	>>
⏮	I<<	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung