Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--	Display	Display / Media
REP	TV/Radio /	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Rec List	Shift + Rec / Rec Mode	Right	Right
CH List	Smart / List	Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Eject	Eject / Surround	Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
I<<	I<< / Preset-	3	3
>>I	>>I / Preset+	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
>>	>> / Tune+	8	8
Source	AV / Input / RDS	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Recall	Back / Return
Fav	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Picture	Picture / Format
Nicam / A2	Audio / Lang I/II
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Sound	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
CH -	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Screen	Blue / Prime Video / Random
Setup / TV/Txt	Setup / OPT /
D-Menu / Cancel	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Title / Revea	Shift + Sound / Title
PRO	Shift + Display / Media
LAN / Hold	Shift + Smart / List
Size / A-B	Zoom / Size
Goto / Subpage	Text / Goto
Index / Slow	Info / Angle