Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
VF	Format
AR	3D
AUX	AV
TV / Radio	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Previous program	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i	Info
APP	Media
Subtitle	Subt
Text	Text
Audio	Dual
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / List	Ok
Menu	Menu
Exit	Exit
V +	Vol +
V -	Vol -
Sleep Timer	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play List	DISC NAV LIST	List
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH –	Ch -
F1	Red / F1	A	Red
F2	Green / F2	B	Green
F3	Yellow / F3	C	Yellow
F4	Blue / F4	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	S	HOME SMART	Smart
	*	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I <		I <<
	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>I <	SHIFT +	Shift + Pause
	>I		>>I