Mandis shop

Lauson CL144

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FIND	Find	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
REP/ INTRO/RAN	Rep/Intro/Ran	OK	Ok
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
I<<	I<<	<<	I<<
SKIP/SEARCH ▶▶I	Skip/Search	>>I	>>I
+10	+10	+ CH	Ch +
−10	-10	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TS	TS	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Lauson/1058039-85022-ersatzfernbedienung-fur-Lauson-MP3-Digital-CL144.html