Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search	Text	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II	Subtitle	Subtitle / EQ
Blue/Pause	Blue / Prime Video / Random	USB	Shift + 8
Blue/Pause	Shift + Pause / Step /	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Up	Up
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Info	Info / Angle	OK	OK
<<	<< / Tune-	Right	Right
>>	>> / Tune+	EPG	Guide / EPG / -/--
I <<	I << / Preset-	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	FAV	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow	Find	Shift + Red / Netflix /
Stop	Stop / Hold	HDMI	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode	Page+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
SAT	SAT	LIST SMART	Smart / List		
F1	F1	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
PAGE –	Page-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		