Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close		Eject / Surround
	On/Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	+10		Guide / EPG / -/--
	0		0
	T/Search		Red / Netflix / Search
	EPM		Picture / Format
	EAM		Sound / Title
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	II>/Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Camera/Angle		Info / Angle
	[...]/Subtitle/Mp3 Conv		Subtitle / EQ
	O))/Audio		Audio / Lang I/II
	I>/Slow		Shift + Play /
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	I<< Skip		I<< / Preset-
	<<REV		<< / Tune-
	>>/FWD		>> / Tune+
	Skip >>I		>>I / Preset+
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Top Menu		D.Menu / Top
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
NAVI	Navi	LIST SMART	Smart / List		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PLAY MODE	Play Mode	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
A-B RPT	A-B RPT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PBC	PBC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
VIDEO OUT	Video Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		