Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Back	Back
TV / Rad	TV/R	Exit	Exit
Audio	Dual	Vol +	Vol +
Text	Text	Vol -	Vol -
App	Media	i	Info
List	List	Mute	Mute
Red	Red	Prog +	Ch +
Green	Green	Prog -	Ch -
Yellow	Yellow	1	1
Blue	Blue	2	2
Menu	Menu	3	3
EPG	Guide	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right	Right	7	7
Left	Left	8	8
OK	Ok	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0		