Mandis shop

Sharp RRMCGA115AWSA

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/ Standby	Power	Play USB	Shift + Play /
Select Disc 1	Shift + 1	Video/ AUX/ USB	Red / Netflix / Search
Clear/ Dimmer	Exit / Cancel / Clear	I <</ <</ Preset Down/ Tuning/ Curs	I << / Preset-
Memory	Fav / Marker / PC	Tuning/ Cursor Up	CH+ / Page+
Select Disc 2	Shift + 2	Tuning/ Cursor Right/ Preset	>>I / Preset+
Random CD	Blue / Prime Video / Random	Tuning/ Cursor	CH- / Page-
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Mode	Picture / Format
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Enter	OK
Select Disc 3	Shift + 3	Display	Display / Media
Stop CD	Stop / Hold	Folder	D. Menu / Top
Play CD	Play / Slow	Clock/ Timer	Sleep / Timer
Tuner (Band)	TV/ Radio /	RDS ASPM	Setup / OPT /
Select Disc 4	Shift + 4	RDS PTY	Smart / List
Rec USB	Rec / Rec Mode	RDS Display	Shift + Display / Media
Pause USB	Shift + Pause / Step /	1	1
Select Disc 5	Shift + 5	2	2
Stop USB	Shift + Stop / Hold	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
X-BASS /DEMO	X. Bass/ Demo	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -		
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +		