Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
PVR LIST	List PVR	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH+	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH-	CH-	CH –	Ch -
CH-	Down		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Rec PVR	Rec
List PVR	Smart
Mute	Mute
EPG	Guide
Audio	Dual
Info	Info
DTV/VCR	Media
TTX	Text
Subtitle	Subt
Menu	Menu
Exit	Exit
Favourite	Pre Ch
Tv/Radio	TV/R
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GOTO	Goto	TIMER AV	AV		
REV	<<	<<	<<		
FWD	>>	>>	>>		
PREV	I <<	<<	I <<		
NEXT	>>I	>>I	>>I		
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play		
PAUSE	Pause	II	Pause		
STOP	Stop	■	Stop		
REPEAT	Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		