| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | [ ] | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| | ☼ | SETTINGS OPT | Options |
| | Source | TIMER AV | AV |
| | [X] | PICTURE FORMAT | Format |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [i+]/[?] | DISPLAY INFO | Info |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | -/--/Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Menu | Menu |
| [+] | 3D |
| ≡ | Smart |
| Power | Shift + Power |
| 1 AUX/Video | Shift + 1 |
| 2 AUX/Video | Shift + 2 |
| 3 AUX/Video | Shift + 3 |
| 4 AUX/Video | Shift + 4 |
| 5 AUX/Video | Shift + 5 |
| 6 AUX/Video | Shift + 6 |
| 7 AUX/Video | Shift + 7 |
| 8 AUX/Video | Shift + 8 |
| 9 AUX/Video | Shift + 9 |
| 0 AUX/Video | Shift + 0 |
| -/-- AUX/Video | Shift + Pre Ch |
| Up AUX/Video | Shift + Up |
| Down | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right | Shift + Right |
| Left AUX/Video | Shift + Left |
| OK AUX/Video | Shift + Ok |
| Prog+ | Shift + Ch + |
| Prog- | Shift + Ch - |
| Rec AUX/Video | Rec |