Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	I <		I << / Preset-		
	>I		>>I / Preset+		
	Vol -		Vol -		
	Vol +		Vol +		
	Stop		Stop / Hold		
	Play		Play / Slow		
	Up		Up		
	Left		Left		
	Right		Right		
	Down		Down		
	Home		Menu / Home		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	i		Info / Angle		
	☼		Setup / OPT /		
	Mute		Mute / Dimmer		