Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Mute	Mute
ATV	Smart
Tv/Radio	TV/R
Tv Guide	Guide
USB	Media
Rec	Rec
I<<	I<<
>>I	>>I
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
Play	Play
Pause	Pause
Rec List	List
AV/Source	AV
i/Info	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	RETURN BACK — Back
FAV	FAV PRE-CH — Pre Ch
Vol+	+ VOL — Vol +
Vol-	VOL – — Vol -
Subtitle	AD SUBT — Subt
Aspect	ECO 3D — 3D
Audio	SOUND DUAL — Dual
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
CH+	+ CH — Ch +
CH-	CH – — Ch -
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Blue	D — Blue
Text	REPEAT TEXT — Text
Index	SETTINGS OPT — Options
Reveal	E-MANUAL D.MENU — D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power/Display	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
Size	PICTURE FORMAT — Format
Hold/Lang	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
S.Mode	ZOOM ⏏ — Eject