Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Netflix	Media
TV	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Eco	3D
Source	AV
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
[i]	Info
P+	Ch +
P-	Ch -
☼	Menu
Home	Smart
Guide	Guide
≡	Options
Back	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Exit	Exit
Zoom+	Shift + Ch +
Zoom-	Shift + Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
●	Rec	REC MODE ●	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
⏮	I <	⏮	I <<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏸	Pause	⏸	Pause
⏩	>>	⏩	>>