Mandis shop

Nec RP-112

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Standby	SHIFT + Power (Shift + Power)
Power On	Power
Off Timer	AV
Display	Info
Wide	Format
Menu / Enter	Menu
Menu / Enter	Ok
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Exit	Exit
Mute	Mute
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Zoom +	Ch +
Zoom -	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Single	I<<
Side By Side	<<
Picture In Picture	>>
Active Select	>>I
Input Video 1	1
Input Video 2	2
Input Video 3	3
Picture Memory	7
Input DVD / HD 1	4
Input DVD / HD 2	5
Input DVD / HD 3	6
PC / RGB	8

https://alle-fernbedienungen.de/de/Nec/1058327-24504-ersatzfernbedienung-fur-Nec-RP-112.html