Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC MODE	Pic. Mode	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
Up	Up	Up	Up
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
CH.EDIT	CH. Edit	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MENU	Rec Menu	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow
Blue	Blue
CH. Group	3D
TV / Radio	TV/R
I/II Audio	Shift + Dual
Subtitle	Subt
EPG	Guide
Info	Info
Play/Pause / Siz	Play
Play/Pause / Siz	Pause
Stop / Reveal	Stop
I<< / Text (Page	I<<
>>I / Index (Pag +)	>>I
<< / Subpage (FAV -)	<<
>> / Hold(Fav +)	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung