Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE AUTO	Auto/Angle	HOME SMART	Smart
DEV.LIST USB	USB/Dev.List	TIMER AV	AV
FILELIST	Filelist	DISC NAV LIST	List
	Recall	RETURN BACK	Back
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE EXT	Text/Title	REPEAT TEXT	Text
DVD/DVB	DVD/DVB	APP MEDIA	Media
TV/RADIO VIEW	View/Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	PBC/EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit
CH+/▲	CH+	+ CH	Ch +
CH-/▼	CH-	CH −	Ch -
CH+/▲	Up	▲	Up
CH-/▼	Down	▼	Down
VOL+ ▶	Right/Vol+	▶	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left/Vol-	Left
Enter	Ok
Red/Prog	Red
Green/Clear	Green
Yellow/Setup	Yellow
Blue/A-B	Blue
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Rec	Rec
Timeshift	3D
Zoom	Shift + Eject
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
FAV/Step	Pre Ch
<<</Page-	<<
>>/Page+	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<<	I<<
>>I	>>I
V-Mode	Format
L/R	Shift + D. Menu
Slow	D. Menu
HDMI	Options