Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text
	Guide		Guide
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH List		List
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Home		Smart
	Content		TV/R
	Tools		Options
	Info/Clock		Info
	Return		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
ALARM	Alarm	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
<<	<<	<<	<<
I<<	I<<	I<<	I<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
>>	>>	>>	>>
>>I	>>I	>>I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung