Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]	Info
[≡]	Text
Google Play	Shift + Media
Netflix	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Guide	Guide
Rec List	List
Input	AV
☼	Menu
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Back	Back
TV	TV/R

Nicht Sprachsteuerungsfunktion.

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	HOME SMART	Smart	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+	Vol+	+ VOL	Vol +				
−	Vol-	VOL −	Vol -				
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch				
	Mute	MUTE	Mute				
+ CH	CH+	+ CH	Ch +				
CH −	CH-	CH −	Ch -				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
	[...]	AD SUBT	Subt				
HELP	Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
	<<	«	<<				
	Play	PLAY MODE ▶	Play				
	>>	»	>>				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
	Pause	❚❚	Pause				

Nicht Sprachsteuerungsfunktion.