Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	<	SHIFT +	Shift + Left
	>	SHIFT +	Shift + Right
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	i		Info
	Exit		Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Filelist		Smart
	Playlist		Media
	P +		Ch +
	P -		Ch -
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
>>	>>	»	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
I>	I> Slow	»I	>>I
Tmshift	Timeshift	PROG SLEEP	Sleep
Mark	Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
search	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Timer	Timer	TIMER AV	AV
PIP	PIP	SETTINGS OPT	Options
Vkey	V-Key	DISC NAV LIST	List
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Radio	Radio	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Help	Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu