Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	6 MNO	6	TUNER 6	6
	Power		Power	7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	8 TUV	8	USB 8	8
TV/STB	TV / STB	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV/STB	TV / STB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	PGUP	PGUP	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV/STB	TV / STB	SHIFT + TV 1	Shift + 1	0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	FAV+	FAV +	+ VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	PGDN	PGDN	CH PAGE –	CH- / Page-
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P/N	P / N	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		Up		Up
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return	FAV	FAV -	VOL –	Vol -
1..@	1	TV 1	1	FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
2 ABC	2	DVD 2	2		Left		Left
3 DEF	3	CD - STB 3	3	ok	OK	OK	OK
4 GHI	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5 JKL	5	TAPE 5	5	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down		Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		<<	TUNE-	<< / Tune-
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		>>	TUNE+	>> / Tune+
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		>I<	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
EDIT	Edit	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
MP3	MP3	TITLE SOUND	Sound / Title				
JPEG	JPEG	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
PVR LIST	PVR List	LIST SMART	Smart / List				
A-B	A - B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
T.S.	T. S.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text / Goto				