Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER	Power	Power
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
NICAM	NICAM	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	TV/RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
LCD MENU	LCD MENU	TOP MENU MENU	Menu
DVB MENU	DVB MENU	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
INPUT	INPUT	TIMER AV	AV
PMODE	PMODE	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	SMODE	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
LIST	LIST	DISC NAV LIST	List
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAGE-	PAGE-	<<	<<
PAGE+	PAGE+	>>	>>
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
HOLD	HOLD	SETTINGS OPT	Options
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
INDEX	INDEX	ECO 3D	3D
SUBTITLE	SUBTITLE	AD SUBT	Subt
SIZE	SIZE	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	REVEAL	APP MEDIA	Media
RED		A	Red
GREEN/AUDIO	AUDIO	B	Green
YELLOW/PAUSE	PAUSE	C	Yellow
BLUE		D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung