Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List
Recall	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Aspect	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Lang / Nicam	Dual
Input	AV
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Menu	Menu
Exit	Exit
Display	Info
P.Mode	Shift + Format
S.Mode	Shift + Dual
Sleep	Sleep
FAV	Pre Ch
Fav -	Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Fav +	SHIFT + ▲ Shift + Up
EPG	GUIDE Guide
Text	REPEAT TEXT Text
Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R
Subtitle	AD SUBT Subt
Index / <<	<< <<
Size / >>	>> >>
Reveal / I<<	I<< I<<
Subpage / >>I	>>I >>I
Rec	REC MODE Rec
Play / Pause	PLAY MODE ▶ Play
Play / Pause	II Pause
Stop	■ Stop
Media	APP MEDIA Media
Red	A Red
Green	B Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue