Mandis shop

# Iomega SCREENPLAY-MX2HD

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Eject | Eject |
| Home | Smart | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| Enter | Ok | | |
| Back | Back | | |
| Option | Options | | |
| Stop | Stop | | |
| Pause | Pause | | |
| Play | Play | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| >>I/Next | >>I | | |
| I<</Prev | I<< | | |
| Search | TV/R | | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Iomega/1058892-20600-ersatzfernbedienung-fur-Iomega-Screenplay-MX2-HD.html