Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+ TV	+ CH	Ch +
	CH- TV	CH –	Ch -
	Vol + TV	+ VOL	Vol +
	Vol - TV	VOL –	Vol -
	1 TV	1	1
	2 TV	2	2
	3 TV	3	3
	4 TV	4	4
	5 TV	5	5
	6 TV	6	6
	7 TV	7	7
	8 TV	8	8
	9 TV	9	9
	0/10 TV	0	0
	-/-- TV	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Enter/Memory/D.Skip TV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Standby AV Video	SHIFT +	Shift + Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD/CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Test Tone	HOME SMART	Smart
	2CH	REPEAT TEXT	Text
	A.F.D.	SETTINGS OPT	Options
	Movie	PICTURE FORMAT	Format
	Music	SOUND DUAL	Dual
	Dual Mono	ECO 3D	3D
	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter/Memory/D.Skip Video 1	SHIFT + PRE-CH Shift + Pre Ch	Enter Video 1	OK Ok
1 Video 1	SHIFT + 1 Shift + 1	Display Video	DISPLAY INFO Info
2 Video 1	SHIFT + 2 Shift + 2	Master Vol +	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
3 Video 1	SHIFT + 3 Shift + 3	Master Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4	Muting	MUTE Mute
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5	Play Video 1	PLAY MODE Play
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6	Pause Video 1	Pause
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7	Stop Video 1	Stop
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8	TUNING – <<Tuning- Video	<<
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9	TUNING + >>Tuning+	>>
0/10 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0	TV CH – PRESET – I<<Preset+	I<<
-/--/>10/Clear Video 1	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide	TV CH + PRESET + >>I/Preset + Video 1	>>I
AV Menu Video	TIMER AV AV	STEP ADVANCE →Advance/Step I> Video 1	SHIFT + CH + Shift + Ch +
Up Video 1	Up	STEP REPLAY ←/Replay/<I Step Video 1	SHIFT + CH – Shift + Ch -
Down Video 1	Down		
Right Video 1	Right		
Left Video 1	Left		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby System	Power
Standby AV	Shift + Power
Sleep	Sleep
Test Tone	Smart
Play	Play
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Main Menu	Menu
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD/CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner	Media
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	Guide
Enter/Memory/D.S	Pre Ch
Top	Shift + Menu
AV Menu	AV
Muting	Mute
Return/Exit	Back
Display	Info
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH – PRESET –	I <</ Preset -		I <<		
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
EP ADVANCE	· →Advance/ Step I >	+ CH	Ch +		
REPLAY	← / Replay/ ◁ I Step	CH –	Ch -		
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual		
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format		
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options		
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D		
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text		
FM MODE AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R		
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt		
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby System	Power
Standby AV	Shift + Power
Sleep	Sleep
Test Tone	Smart
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD/CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner	Media
Main Menu	Menu
Music	Dual
Movie	Format
2CH	Text
Dual Mono	3D
A. F. D.	Options
Enter/Memory/D. S	Pre Ch
1	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	Guide
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute
Display	Info
Enter	Ok
Play	Play
Pause	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	<<Tuning-		<<
	>>Tuning+		>>
	I<<Preset-		I<<
	>>I/Preset+		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Standby System			Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
>10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH – PRESET –	I<<Preset- Tune	I<<	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	>>I	>>I
TUNING –	<<Tuning- Tuner	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Media
AV I/O	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MEMORY D.SKIP	Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0
>10 CLEAR	-/--/ >10/ Clear Video 2	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MENU	AV Menu Video	TIMER AV	AV
	Up Video 2		Up
	Down Video 2		Down
	Right Video 2		Right
	Left Video 2		Left
ENTER	Enter Video 2	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Play Video 2	PLAY MODE	Play
	Pause Video 2		Pause
	Stop Video 2		Stop
REPLAY	←/ Replay/ ◁ I Step Video 2	CH –	Ch -
ADVANCE	·→Advance/ Step I > Video 2	+ CH	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+	SHIFT +	Shift + >>I
TV CH – PRESET –	I <</ Preset- Vide	SHIFT +	Shift + I <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TUNING –	<</ Tuning- Video	SHIFT +	Shift + <<