Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
AV 0	0	HDMI - SAT 0	0
AV 0	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
P-	Down		Down
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
CL	CL	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
−	(I) -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	(I) +	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /		
	☼-	PRESET-	I<< / Preset-		
	☼+	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
INDEX	Index + <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
INDEX	Index + >	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		