Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AV MODE	AV Mode	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	A	Red
	Green/ Stop	B	Green
	Yellow/ Play	C	Yellow
	Blue/ Pause	D	Blue
	Stop	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	*	APP MEDIA	Media
	<<	«	<<
	>>	»	>>
	Rec	REC MODE ●	Rec
	Subtitle/ >>	AD SUBT	Subt
	T. Opt / <<	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung