Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	DVD RTN	SHIFT + 2	Shift + 2
	Input		AV / Input / RDS
	Audio A/D		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P +		CH+ / Page+
	P -		CH- / Page-
	Menu / DVD		Menu / Home
	Exit / Back		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK		OK
	Guide / Top Menu		D. Menu / Top
	Guide / Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	TV Fav/Radio / Setup		TV/Radio /
	TV Fav/Radio / Setup	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Video Format	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
	Aspect	FORMAT PICTURE Picture / Format		
	Index i+	ANGLE INFO Info / Angle		
TEXT	Text / Mix	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBTITLE	Open/Close / Subtitle	SURROUND Eject / Surround		
SUBTITLE	Open/Close / Subtitle	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround		
	Stop / Dual I/I	HOLD Stop / Hold		
	Stop / Dual I/I	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
	Play	SLOW Play / Slow		
	Pause / Step / [	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
	I<< / Reveal	PRESET- I<< / Preset-		
	<< / Hold	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
	<< / Hold	TUNE- << / Tune-		
	>> / Size	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
	>> / Size	TUNE+ >> / Tune+		
	>>I / Cancel	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
	>>I / Cancel	PRESET+ >>I / Preset+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Menu/DVD		Menu / Home
	Exit / Back		Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Top Menu		D.Menu / Top
	Down		Down
	Set Up		Setup / OPT /
	[<>]		Picture / Format
	→I / I←		Display / Media
	[i +] / [≡i]		Info / Angle
	Text/Audio		Text / Goto
	Open/Close/Subti		Eject / Surround
	Stop/O) I / I I		Stop / Hold
	Play/[≡o]		Play / Slow
	Pause/Step/[▼]		Pause / Step / Freeze
	I <</[≡?]		I << / Preset-
	<</[≡+]		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ [♦]	>> / Tune+		
>>I / [O] / [≡x]	>>I / Preset +		