Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	HDTV		Red / Netflix / Search
	Movie		Green / APP / Repeat
	Music		Yellow / YouTube / Repeat
	Photo		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	16:9 / 4:3		Picture / Format
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Zoom		Zoom / Size
	I<<		I<< / Preset-
	Up / Time Shif		Up
	>>I		>>I / Preset+
	Left / << / Jum		Left
	Left / << / Jum		<< / Tune-
	Play/Pause / O		Play / Slow
	Play/Pause / O		Pause / Step / Freeze
	Play/Pause / O		OK
	Right / >> / Sor		>> / Tune+
	Right / >> / Sor		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	TV CH +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Stop / Return		Back / Return
	Stop / Return		Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH -	CH- / Page-		
Info	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Favorite	Fav / Marker / PC		
Goto	Text / Goto		
Setup	Setup / OPT /		
Audio	Audio / Lang I/II		
Repeat	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /	
Shuffle	SHIFT + Prime Video / RANDOM	Shift + Blue / Prime	
TV Out	Display / Media		
Title	Sound / Title		
Menu	Menu / Home		
Function	Smart / List		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Schedule Bookmark / Rec	D.Menu / Top		
Add / Delete	AV / Input / RDS		
Rec	Rec / Rec Mode		