| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0/10 | 0 / 10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| VOL+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| VOL- | Vol - | VOL - | Vol - |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU RIPPING | Menu Ripping | HOME MENU | Menu / Home |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| RETURN Return | RETURN BACK Back / Return | | |
| STEP Step | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| ZOOM Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| A-B A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |