| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby / On | Power |
| Open / Close | Eject |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| 10+ | Guide |
| Goto | Pre Ch |
| Audio | Dual |
| Subtitle | Subt |
| Angle | Format |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Clear | Exit |
| Setup | Options |
| Title | Info |
| Menu | Menu |
| Enter | Ok |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Left | Left |
| PBC | Smart |
| Play | Play |
| Zoom | Shift + Eject |
| Repeat | Text |
| Pause | Pause |
| A-B | Shift + Text |
| Prog | Sleep |
| OSD | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| REV | Rev | « | << | | |
| FWD | Fwd | » | >> | | |
| PREV | Prev | K« | I<< | | |
| NEXT | Next | »I | >>I | | |
| STEP | Step | SHIFT + | II Shift + Pause | | |
| STOP | Stop | ■ | Stop | | |
| SLOW | Slow | SHIFT + | PLAY MODE ▶ Shift + Play | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | |
| R/L | R/L | C | Yellow | | |
| RESET | Reset | RETURN BACK | Back | | |
| N/P | N/P | D | Blue | | |
| DVD/USB | DVD / USB | APP MEDIA | Media | | |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| VIDEO | Video | TIMER AV | AV | | |
| | | | | | |
| | | | | | |