Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
1 / Add / Red	TV 1 1
1 / Add / Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
2 / Eject / Gre	APP REPEAT Green / APP / Repeat
2 / Eject / Gre	SURROUND Eject / Surround
2 / Eject / Gre	DVD 2 2
3 / Delete / Yel	CD - STB 3 3
3 / Delete / Yel	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
4 / Zoom	VIDEO 4 4
4 / Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
5 / Goto / Bl u	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
5 / Goto / Bl u	TAPE 5 5
5 / Goto / Bl u	GOTO TEXT Text / Goto
6 / Menu	HOME MENU Menu / Home
6 / Menu	TUNER 6 6
7 / Setup	AUX - HDD 7 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 / Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
8 / Func	USB 8 8
9 / TV Out	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
9 / TV Out	BLUETOOTH 9 9
Info	ANGLE INFO Info / Angle
0 / Preview	HDMI - SAT 0 0
Return	RETURN BACK Back / Return
Up	Up
Left	Left
Enter	OK OK
Right	Right
Down	Down
I<< / PGUP	PRESET- I<< / Preset-
Play / Pause	SLOW Play / Slow
Play / Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD Stop / Hold
>>I / PGDN	PRESET+ >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Vol +	VOL + Vol +		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
Vol -	VOL – Vol -		
Shuffle	TITLE SOUND Sound / Title		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Sync Subtitle <-	CH PAGE – CH- / Page-		
Sync Subtitle ->	CH PAGE + CH+ / Page+		