Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/RAD	TV / RAD	SEARCH TV/R	TV/R
ENERGY SAVING	Energy Saving	ECO 3D	3D
AV MODE	AV Mode	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MARK/FAV	Mark / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P + / Page +	+ CH	Ch +
P PAGE	P - / Page -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
^	Up	▲	Up
>	Right	▶	Right
v	Down	▼	Down
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
<<	<<	K<	I <<
>>	>>	>>I	>>I
SIMPLINK	Simplink	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung