| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | ⏻ | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| NICAM | Nicam | SETTINGS OPT | Options |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P.MODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MEDIA | Media | APP MEDIA | Media |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| CH- | CH - | CH – | Ch - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| CH+ | CH + | + CH | Ch + |
| FAV+ | Fav + | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| FAV- | Fav - | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Right | Right | Cyan | Blue |
| Left | Left | | |
| Enter | Ok | | |
| Play/Pause / Hol | Play | | |
| Play/Pause / Hol | Pause | | |
| Aspect | Format | | |
| << / Size | << | | |
| >> / Reveal | >> | | |
| Stop / Index | Stop | | |
| Lang | Dual | | |
| I << / Subpage | I << | | |
| >>I / Auto | >>I | | |
| Subtitle | Subt | | |
| Text | Text | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |