Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T		Subt
LANG	Lang		Dual
MUTE	Mute		Mute
EPG	EPG		Guide
GOTO	Goto		Smart
PAGE+	Page +	+	Shift + Ch +
PAGE−	Page -	+	Shift + Ch -
TTX	TTX		Text
REPEAT	Repeat	+	Shift + Text
MENU	Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +		Ch +
CH−	Down / CH -		Down
CH−	Down / CH -		Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Right / Vol +		Vol +
VOL−	Left / Vol -		Left
VOL−	Left / Vol -		Vol -
OK	OK		Ok
FAV	FAV		Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio		TV/R
RECALL	Recall		Back
INFO	Info		Info
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0		0
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Play		Play
TIMESHIFT	Pause / Timeshif		Pause
	Stop		Stop
	Rec		Rec
PVR	Red / PVR		Red
V-FORMAT	Green / V-Format		Green
V-FORMAT	Green / V-Format		Format
ASPECT	Yellow / Aspec		Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec		3D
TIMER	Blue / Timer		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	EPG		Guide
	Info		Info
	Audio		Dual
	Recall		Back
	Subtitle		Subt
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Up / CH +		Up
	Up / CH +		Ch +
	Down / CH -		Down
	Down / CH -		Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		Ok
	FAV		Pre Ch
	TV / Radio		TV/R
	Text		Text
	Goto		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	USB		Media
	Rec		Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Stop		Stop		
	Play / Pause		Play		
	Play / Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	---		+ Shift + 1		
	---		+ Shift + 2		
	---		+ Shift + 3		
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		