Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TV GUIDE 10+	10+	SHIFT +	Shift + Guide / EPG / -/--
+- 0	0	HDMI - SAT 0	0
BOX OFFICE SUBTL	SUBTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INTERACTIVE EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH -	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red / USB Left	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / USB Left	SHIFT +	Shift + Left
	Green / USB	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green / USB	SHIFT +	Shift + Down
	Yellow / USB Up	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / USB Up	SHIFT +	Shift + Up
	Blue / USB Right	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / USB Right	SHIFT +	Shift + Right
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
PREV QV	QV / I<<	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PREV QV	QV / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
▼	Down	▼	Down
NEXT FAV	FAV / >>I	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
NEXT FAV	FAV / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP I/II	I/II / Top	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REV FAV-	FAV - / REV	TUNE-	<< / Tune-
FWD FAV+	FAV + / FWD	TUNE+	>> / Tune+
TEXT USR/CR	USR/CR / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX	Play/Pause / Ind	SLOW	Play / Slow
INDEX	Play/Pause / Ind	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
INDEX	Play/Pause / Ind	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Stop / Cancel	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		
CANCEL	Stop / Cancel	SHIFT	+	CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ESC PROG MIX	Prog / Mix	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RETURN SUBPG	Return / SUBPG	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT REVEAL	Repeat / Reveal	SHIFT	+	APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SEARCH HOLD	Search / Hold	SHIFT	+	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
SEARCH HOLD	Search / Hold	SHIFT	+	HOLD	Shift + Stop /

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD-STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX-HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TV GUIDE 10+	TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+- 0	0	HDMI-SAT 0	0
BOX OFFICE SUBTL	Box Office	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INTERACTIVE EPG	Interactive	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SKY	Sky	LIST SMART	Smart / List
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red / TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red / TV/Radio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Green / Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Blue / Favourit	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Blue / Favourit	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
ESC PROG MIX	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN SUBPG	i	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT REVEAL	<P> / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SEARCH HOLD	Help	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung