Mandis shop

JBL ESC333

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		Power		
Vol -	Vol -	VOL –	Vol -		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Late Night	Sleep / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
0 dB	0	HDMI - SAT 0	0		
Test	Text / Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
Delay	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
Level	Picture / Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Input	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Adjusment -	CH- / Page-	CH PAGE –	CH- / Page-		
Adjusment +	CH+ / Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Bass-	Down		Down		
Bass+	Up		Up		
Surround Mode	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Treble-	Left		Left		
Treble+	Right		Right		