Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	TV/ Radio /	Alt	Fav / Marker / PC
TV	Shift + 1	0	0
Audio	Audio / Lang I/II	i	Info / Angle
TV / VCR	AV / Input / RDS	Setup	Setup / OPT /
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1	Up	Up
2	2	Navigator	Navigator / Smart / List
3	3	Left	Left
Text	Text / Goto	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	CH +	CH+ / Page+
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Recall	Recall / Back / Return
Sound	Sound / Title	CH -	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Check	Display / Media		