Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
	Rec	REC MODE	Rec
	DTV	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST GOTO	List / Goto	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
CH−	CH -	CH −	Ch -
CH+	CH +	+ CH	Ch +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV TITLE	FAV / Title	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG DISPLAY	EPG / Display	-/-- GUIDE	Guide
EPG DISPLAY	EPG / Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
INDEX	Index / I<<	I<<	I<<
HOLD	Hold / >>I	>>I	>>I
CANCEL	Cancel / <<	<<	<<
SIZE	Size / >>	>>	>>
TTX A-B	TTX / A-B	REPEAT TEXT	Text
MIX	Mix / Play/Pause	ZOOM	Eject
MIX	Mix / Play/Pause	PLAY MODE	Play
MIX	Mix / Play/Pause		Pause
SUBPAGE	Subpage / Stop		Stop
SUBPAGE	Subpage / Stop	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal / Eject	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
FREEZE REPEAT	Freeze / Repeat	SHIFT +	Shift + Pause
TV RADIO SETUP	TV/Radio / Setup	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FREEZE REPEAT	Freeze / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TV RADIO SETUP	TV/Radio / Setup	SEARCH TV/R	TV/R
REC MENU	Rec Menu /	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
REC MENU	Rec Menu /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
C	Blue	D	Blue