Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DIGEST	Digest	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PHOTO	Red/Photo	A	Red
MUSIC	Green/Music	B	Green
MOVIE	Yellow/Movie	C	Yellow
CALENDAR	Blue/Calendar	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play/Pause	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	I<<		I<<
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
− VOL	Vol-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung