Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Setup	Setup / OPT /
TV Sys.	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Info	Info / Angle
Search	Shift + Red / Netflix /
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
Home	Menu / Home
Up	Up
Return	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
?	Text / Goto
0	0
Eject	Eject / Surround
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
I>	I> Step	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TIME SHIFT	Time Shift	TITLE SOUND	Sound / Title		
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SELECT	Select	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		