Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AV MODE	AV Mode	APP MEDIA	Media
ECO	Eco	ECO 3D	3D
	O)I/II/I+II	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Source	TIMER AV	AV
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
PC	PC	HOME SMART	Smart
	[><]	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
EPG	Guide
Text	Text
[≡?]	Eject
[. . .]	Subt
[≡+]	Options
[≡o]	D. Menu
[≡♦]	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung