Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
EPG	Guide / EPG / -/--
Source	AV / Input / RDS
Format	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Page/CH -	CH- / Page-
Page/CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung