Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV / AV	AV / Input / RDS
TV / TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	Display / Media
DTV	Setup / OPT /
Hold	Stop / Hold
Size	Zoom / Size
Subpage	Eject / Surround
Index	D. Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH -	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CHANNEL LIST	Channel List	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung